


СЕНСОРНИЙ ВИМИКАЧ

РОЗЕТКА



TOUCH TECHNOLOGY

PROFI
therm


Комплектація:

- Сенсорний вимикач / розетка Profi therm
- шурупи для кріплення
- інструкція
- упаковка

Схема підключення вимикача:




TOUCH TECHNOLOGY



Сенсорні вимикачі можуть працювати некоректно з люмінесцентними лампами, світлодіодними лампами і стрічками загальною потужністю до 18Вт (у вимкненому стані лампи можуть блимати). Для вирішення такого завдання необхідно використовувати адаптер.

PROFI
therm



У випадку нестабільної роботи вимикача (невмикання, блимання ламп) на низьких навантаженнях (менше 18Вт), паралельно будь-якому навантаженню увімкнати конденсатор з комплекту (показано пунктиром).

Сенсорні вимикачі та розетки Profitherm – вишуканий вибір для будь-якого помешкання або офісу.

У поєднанні з сенсорним терморегулятором
для теплої підлоги

Profitherm Wi-Fi або **Profitherm Touch** -

є стильним та сучасним
дизайнерським рішенням!

Сенсорний вимикач:

- ➔ Працює з будь-якими лампами
- ➔ Світлодіодна підсвітка сенсорної зони
- ➔ Стандартна установка

TOUCH TECHNOLOGY

Основні характеристики:

Сенсорний вимикач

Напруга:	110 ~ 240В
Потужність:	3-300Вт
Розмір:	86 x 86 x 36мм
Матеріал:	загартоване скло та негорючий ПВХ
IP	20
Підсвітка:	так
Тип монтажу:	прихований

Розетка

Напруга:	100 ~ 250В
Струм:	16А
Розмір:	86 x 86 x 36мм (singl)
Матеріал:	146 x 86x36мм (dual) загартоване скло
IP	20
Тип монтажу:	прихований
Наявність/ відсутність USB:	Port 2.1A

PROFI
therm

ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ:

Модель

Дата продажу

Реквізити, підпис та печатка продавця

Гарантійний термін на вимикач чи розетку
складає 12 місяців з дня продажу!

ТОВ «Розумний Дім»

пров. Куренівський, 17-1, Київ
тел.: 044 334-33-44, 067 500-93-65
www.rdmarket.com.ua

TOUCH TECHNOLOGY

Умови гарантії

- Гарантійне обслуговування здійснюється лише при наявності правильно заповненого Гарантійного сертифікату, в якому мають бути вказані модель (марка) виробу, серійний номер (якщо такий є), термін гарантійного обслуговування, дата продажу та печатка фірми-продавця або розрахункового документу (чеку), який підтверджує придбання товару.
- Продавець зобов'язується забезпечити протягом гарантійного терміну безкоштовний ремонт та заміну елементів, що вийшли з ладу. У випадку відсутності необхідних для ремонту запчастин або комплектуючих, Продавець залишає за собою право замінити несправний пристрій або його складові аналогічними за умови, що це не приведе до погіршення експлуатаційних характеристик і зміни гарантійного терміну. Усі гарантійні терміни розраховуються з моменту продажу обладнання, про що свідчить відповідна відмітка у Гарантійному сертифікаті або розрахунковий документ (чек), який підтверджує купівлю обладнання.
- Рекламації подаються через Продавця, з описом обставин, які свідчать про несправність виробу. Факт наявності дефекту підтверджується актом, який складається за результатами обстеження виробу, що проводиться сервісним центром або уповноваженою на це компанією.
- Виріб знімається з гарантії у випадку:
 - порушення правил, норм та вимог виробника, викладених в Інструкції, при встановленні виробу та його експлуатації,
 - при несанкціонованому порушенні конструкції чи схеми виробу, наявності механічних пошкоджень, стороннього втручання або спроби самостійного ремонту,
 - пошкодження викликані невідповідністю Державним стандартам на параметри живлення (220-230 В),
 - пошкодження викликані стихією, пожежею або побутовими факторами,
 - пошкодження викликані потраплянням в середину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин чи комах,
 - якщо самостійне встановлення додаткового обладнання призвело до виходу з ладу основного виробу,
 - неоплати покупцем за товар в повному обсязі, якщо інше не передбачено договором.

У випадку наявності обставин, які зумовили зняття виробу з гарантії, ремонт та заміна елементів проводяться на платній основі.